

Montážny návod

1. Odrež trubku pomocou rezača trubiek.
2. Odhraň vnútornú hranu trubky.
3. Zasuň spojku do trubky.
4. Pomocou imbusového kľúča dotiahujte spojku až do úplného dotiahnutia, sledujte kontrolný bod na nerezovom púzdre.

Spoj je bezpečný a rozoberateľný.



Spojky sú dodávané s O-krúžkom pre kónusové sedlo, a tiež s plochým tesnením pre ploché sedlo.